



Indholdsfortegnelse

Indstilling af uret.....	s. 2
Indstil vækkeur.....	s. 2
Slå vækning til/fra.....	s. 2
Regulerer lydstyrken.....	s. 2
Batteriskift.....	s. 2
Teknisk data.....	s. 2

Indstilling af uret

Indstil timer:

Tryk på "A" og hold den nede i 2 sekunder. Uret siger "indstil timer".

Tryk på "C" og hold den nede. Uret tæller fra nul og fremad. Slip tasten når du hører det ønskede timetal.

Indstil minutter:

Tryk på "B" og hold den nede i 2 sekunder. Uret siger "indstil minutter".

Tryk på "C" og hold den nede. Uret tæller fra nul og fremad. Slip tasten når du hører det ønskede minuttal.

Uret er nu indstillet.

Indstil vækkeur:

Tryk 2 gange efter hinanden på "A". Uret siger "indstil vækning timer". Tryk på "C" og hold den nede. Uret tæller fra nul og fremad. Slip tasten når du hører det ønskede timetal for vækningen.

Indstil vækning minutter:

Tryk 2 gange efter hinanden på "B". Uret siger "indstil vækning minutter". Tryk på "C" og hold den nede. Uret tæller 0, 5, 10, Slip når du hører det ønskede minuttal for vækningen.

Vækkefunktionen er nu indstillet.

Slå vækning til og fra:

Tryk på "A" og hold den nede. Samtidig trykker du 1 gang på "B". Nu siger uret "vækning til" eller "vækning fra".

Vækketonen stopper automatisk eller ved tryk på "C" tasten.

Regulerer lydstyrken:

Mellem tasterne "A" og "B" er en lille styrkeregerings skrue. Med den kan lyden højde reguleres. Skruen må ikke drejes hele vejen rundt!!!! Kun ca. 350 grader. Få evt. en seende til at hjælpe. Brug kun en smal skrueetrækker.

Batteriskift:

Når batterierne trænger til udskiftning høres et advarselssignal. Batterierne skal udskiftes indenfor ca. 1 uge. Du skal bruge 2 stk. LR03/AAA. Batterierne kan købes i alle dagligvareforretninger.

Fjern skruen på urets bagside med den lille skrueetrækker og tag forsigtigt dækslet af. Fjern de slidte batterier og isæt nye. Vær forsigtig, så urets indre dele ikke beskadiges.

Uret holder indstillingen under batteriskift, men undgå at trykke på "C" tasten, da uret ellers vil miste indstillingen.

Teknisk data:

Mål \varnothing 64x28 mm

Vægt ca. 60 gram

Batterier: 2x1,5 Volt alkaline LR03/AAA